

**FLEET
BOARD**

GHID DE REINSTALARE A COCKPITULUI FLEETBOARD


VĂ RUGĂM SĂ EFECTUAȚI REINSTALAREA PÂNĂ LA 29.09.2018 –

DUPĂ ACEASTĂ DATĂ, NU MAI SUNT DISPONIBILE SERVICIILE FLEETBOARD PENTRU VERSIUNILE MAI VECHI ALE COCKPITULUI

REINSTALARE COCKPIT FLEETBOARD

PASUL 1


- Porniți aplicația Cockpit Fleetboard
- Executați clic sus în Navigare pe Setări, iar după aceea clic în Setări



The screenshot displays the Fleetboard Cockpit dashboard interface. At the top, a navigation bar contains the following items: 'Fișier', 'Vizualizare', 'Setări', and 'Ajutor'. The 'Setări' item is highlighted with a red rectangular box, and a mouse cursor is positioned over it. Below the navigation bar, a blue header area displays 'Bine ați venit!' (Welcome!) and a help icon. A secondary navigation bar includes 'Dashboard', 'Servicii', and 'Admin'. The main content area features a greeting 'Bună ziua, dcaTestSuite2!' and a world map background. Several data widgets are visible: 'Consum la condus (l/h)' showing a total consumption of 22,88; 'Stil de conducere' showing a score of 9,55; 'Inbox' with one message; and 'Întrețineri scadente' with no data available. A 'Abonare Newsletter' link is also present.

REINSTALARE COCKPIT FLEETBOARD PASUL 2

- Executați clic pe Legătură
- Notați-vă setările din fereastra Legătură pentru a le putea reintroduce după reinstalare sau faceți o captură de ecran și salvați-o
- După aceea, închideți cockpitul



REINSTALARE COCKPIT FLEETBOARD

PASUL 3

- Descărcați cea mai recentă versiune a cockpitului (1.26.0, 28.08.2018) pe **Pagină de actualizare**
- Instalați Actualizare cockpit și urmați instrucțiunile de instalare


DESCĂRCAREA ACTUALIZĂRILOR PENTRU COCKPIT



REINSTALARE COCKPIT FLEETBOARD



PASUL 4

- La apariția acestui mesaj, executați clic pe OK, pentru a înlocui versiunea existentă de cockpit cu cea nou instalată



REINSTALARE COCKPIT FLEETBOARD PASUL 5


- Urmați restul instrucțiunilor de instalare
- La mesajul din partea dreaptă, executați clic pe Nu, pentru a păstra setările existente în cockpit
- Închideți instalarea cockpitului



REINSTALARE COCKPIT FLEETBOARD

PASUL 6

- Deschideți cockpitul nou instalat
- Executați clic pe Setări



REINSTALARE COCKPIT FLEETBOARD PASUL 7

- Efectuați setările pe care le-ați notat la pasul 2
- Confirmați cu OK
- Acum puteți să vă logați și să folosiți în continuare cockpitul

